




Item/Model Number: 86143/MSP

Conoid Large LED Outdoor Wall Sconce W/ Dusk-Dawn



Lamping I Ampoule: 1xLED 10W(Included)

Please consult a qualified electrician prior to install






Veuillez consulter un électricien qualifié pour suspendre le luminaire et le câblage.

Made in China | Fabrique en Chine | Hecho en China

OUTDOOR INSTRUCTIONS


English	Before Getting Started	Français	Avant de Commencer	Español	Antes de Comenzar
	Read the instructions carefully prior to assembling the product.		Lire attentivement les instructions avant d'assembler le produit.		Lea atentamente las instrucciones antes de ensamblar el producto.
	When you open the package with a sharp tool like a box knife, be careful not to damage the components inside.		Lorsque vous ouvrez le paquet avec un outil pointu comme un couteau de coupe, veillez à ne pas endommager les composants à l'intérieur.		Cuando abra el paquete con una herramienta afilada como un cuchillo de corte, tenga cuidado de no dañar los componentes dentro.
	Carefully remove all packaging materials and retain for future use.		Retirez soigneusement tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour un usage ultérieur.		Retire con cuidado todos los materiales de embalaje y consérvelos para usarlos en el futuro.
	Keep all hardware parts and packaging out of reach of children.		Conservez toutes les pièces matérielles et les emballages hors de portée des petits enfants.		Mantenga todas las piezas y embalajes de hardware fuera del alcance de los niños pequeños.
	Choose a clean, level, spacious assembly area. Avoid hard surfaces that may damage the product.		Choisissez une zone d'assemblage propre, de niveau et spacieuse. Évitez les surfaces dures qui pourraient endommager le produit.		Elija una zona de ensamblaje limpia, nivelada y espaciosa. Evite superficies duras que puedan dañar el producto.
	Ensure that you have all required contents for complete assembly.		Assurez-vous que vous avez tous les contenus requis pour l'assemblage complet.		Asegúrese de que tiene todos los contenidos necesarios para el ensamblaje completo.
	Take care when lifting. Assemble the product in close proximity to where you intend to install it.		Prenez soin de soulever. Assemblez le produit à proximité de l'endroit où vous comptez positionner l'élément.		Tenga cuidado al levantar. Ensamble el producto cerca de donde tiene la intención de posicionar el artículo.
	Do not over tighten the screws and bolts as this may damage the threads.		Ne serrez pas trop les vis et les boulons car cela pourrait endommager les filets.		No apriete excesivamente los tornillos y pernos, ya que esto puede dañar los hilos.
	Do not let children play with this product.		Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit.		No permita que los niños jueguen con este producto.
	Risk of suffocation! Keep packaging materials away from children.		Risque asphyxie! Tenez tous les matériaux emballage à l'écart des enfants		Riesgo de sofocación! Mantenga los materiales de emb/alaje lejos de los niños.
	Lamp Care Instructions		Entretien de la Lampe		Instrucciones de Lámparas
	Carefully read through the instruction sheet before assembling and using the product.		Avant de procéder à l'assemblage et à l'utilisation de la lampe, lisez attentivement le mode d'emploi.		Lea cuidadosamente la hoja de instrucciones (si fue proporcionada) antes de armar y utilizar la lámpara.
	Caution there is a risk of shock! Disconnect from power source before assembling or cleaning.		Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez la lampe de la prise électrique avant de procéder à l'assemblage ou au nettoyage de la lampe.		Peligro por descarga eléctrica. Desconecte la lámpara de la fuente de electricidad antes de armarla o limpiarla.
	Switch off, unplug and allow bulb to cool before replacing bulb or cleaning.		Avant de remplacer ou de nettoyer l'ampoule, éteignez et débranchez la lampe.		Apáguela, desenchúfela y deje que la bombilla se enfríe antes de reemplazarla o limpiarla.
	Only use the recommended bulb type and do not exceed the maximum wattage as it could cause fire.		Afin d'éviter tout risque de feu, utilisez le type et la puissance d'ampoule recommandés.		Solo utilice el tipo de bombilla recomendado y no exceda la potencia eléctrica máxima ya que puede causar un incendio.
	Check the product cord to be sure is free torn or frayed.		Ne branchez pas la lampe si son cordon d'alimentation est déchiré ou effiloché		No conecte la lámpara si el cable eléctrico está dañado o deshilachado.
	WET LOCATION: For outdoor use, caulk around fixture with silicone sealant to prevent water intrusion. Leave a gap at the bottom to allow moisture to escape.		LIUMIÈRE EXTÉRIEURE: Pour une utilisation en extérieur, calfeutrage autour de l'appareil avec du scellant en silicone pour empêcher l'intrusion d'eau. Laissez un espace au fond pour permettre à l'humidité de s'échapper.		LUZ EXTERIOR: Para uso en exteriores, selle el sellador alrededor del accesorio con sellador de silicona para evitar la intrusión de agua. Deje un espacio en la parte inferior para permitir que la humedad escape.
	Cleaning & Maintenance		Nettoyage et Maintenance		Limpieza y Mantenimiento
	On polished finishes, often using talc powder can reduce the appearance of fingerprints and other smudges.		Sur les finitions polies, souvent en utilisant la poudre de talc réduit l'apparence des empreintes digitales et d'autres taches.		En acabados pulidos, a menudo usando polvo de talco reduce la aparición de huellas dactilares y otras manchas.
	For respective shade surfaces, use the appropriate cleansers, i.e. glass cleaner, stone polish, & wood polish.		Pour les surfaces d'ombrage respectives, utilisez les nettoyants appropriés, c'est-à-dire le nettoyant pour vitres, vernis à pierre et le vernis à bois.		Para las respectivas superficies de sombra, utilice los limpiadores apropiados, es decir, limpiador de vidrio, esmalte acrílico y pulido de madera.
	Clean with soft cloth and a mild detergent. Do not use abrasive or harsh cleansers.		Nettoyer avec un chiffon doux et un détergent doux. N'utilisez pas de nettoyant abrasif.		Utilice un trapo limpio, suave y seco que no raye ni manche la superficie cuando quite el polvo.
	Periodically (every 90-180 days) make sure that the screws are fully tightened.		Périodiquement (tous les 90-180 jours), assurez-vous que les vis sont bien serrées.		Periódicamente (cada 90-180 días) asegúrese de que los tornillos estén bien apretados.
	Prolonged exposure to heat sources may cause glazing, melting and scorching, or even cause color to fade.		Si le tissu subit une exposition prolongée aux sources de chaleur, il pourrait commencer à reluire, à roussir, à s'estomper ou même à se décolorer.		La exposición prolongada a las fuentes de calor causa cristalización, derretimiento, quemadura y decoloración del tapizado.

English PARTS	Francais PIÈCES	Espanol PARTES
Before getting started, ensure the package contains the following components:	Antes de comenzar, asegúrese de que el paquete contenga los siguientes componentes:	Avant de commencer, assurez-vous qu le paquet contient les composants suivants:

Ⓐ	 FIXTURE	x1	Ⓔ	 WIRE NUTS	x3
Ⓑ	 SCREW #8-32-0.9"	x2	Ⓕ	 SILICON WASHER	x2
Ⓒ	 MOUNTING BRACKET	x1			
Ⓓ	 SCREW #8/32-0.5"	x2			

MOTION SENSOR SPECIFICATION

PIR MOTION SENSOR with Dual Bright function MD.ES-120UD-B-120V





FEATURES

- ◆ **Test Mode + Auto Mode** ↔ **Manual Override**
- ◆ **Test Mode Function:** Regardless of day or night, the product will turn on 40% after 15 seconds after the first power preheating, the light will turn on 100% after detecting human activity, and the light will turn on 40% after the person leaves 5 seconds. The system enters the Auto mode after 2 minutes.
- ◆ **Auto Mode Function:** At dusk, the light will turn on at low-level brightness (40% brightness). When motion is detected, the light will turn to high-level brightness (100% brightness), and stay on as long as the motion is continuing. The light will revert to low-level brightness about 5 minutes after motion is no longer detected.
- ◆ **Detection range:** Max. 25'x120+0/-20°
- ◆ **8 hr Auto re-set Manual Override or re-set by flipping the switch within 3"**
- ◆ **Lens color in GR, BK & WH are available**
- ◆ **Meet FCC requirements when full bright**


ELECTRICAL CHARACTERISTICS

DESCRIPTIONS	SPECIFICATIONS
Input power	120 VAC±10%, 60Hz
Load Rating	Max.60 Watts Incandescent or Max 30W LED Driver
Activating light level	OFF→ON 10~90LUX ON→OFF Max.600LUX
Power Consumption	Max. 0.5 Watt when stand-by@120V
Working Temp	- 30℃ ~ 50℃


WIRING DIAGRAM




1.



2.



3.



4.

For outdoor use, caulk around fixture with silicone sealant to prevent water intrusion. Leave a gap at the bottom to allow moisture to escape.

Pour une utilisation à l'extérieur, calfeutrez autour du luminaire avec un scellant en silicone pour empêcher l'intrusion d'eau. Pour une utilisation à l'extérieur, calfeutrez autour du luminaire avec un scellant en silicone pour empêcher l'intrusion d'eau. Laissez un espace au fond pour permettre à l'humidité de s'échapper.

Para uso en exteriores, selle el accesorio alrededor del sellador de silicona para evitar la intrusión de agua. Deje un espacio en la parte inferior para permitir que la humedad escape.